


硕方打印通用版安装教程

1. 软件下载


(进入硕方官网 www.supvan.com 下载硕方电脑 PC 通用编辑软件)




2. 解压压缩文件



3. 右键以管理员身份运行



4. 选择安装目录



5. 启动软件(这个图用机型选择界面)

